アスファルトフィニッシャ　輸送作業時の安全確認

～ 安全な輸送作業の徹底 ～

警告：積降し作業中は常に機械を停止できる状態を維持してください

- 必ず合図者を配置し、機械周辺への立入りを禁止する
- 異常を感じたら、直ちに停止操作を行う

注意｜作業前・傾斜台上の確認

- ✓ 傾斜台は機械重量に耐える強度とし、角度は7°以下
- ✓ 雨天時は滑り止め対策を行い、脱輪に注意
- ✓ 荷台との境界では重心移動に注意
- ✓ 急加速・急な方向転換をしない

操作方法｜積込み・積降ろし

1. **周囲確認**
   合図者と安全確認
2. **ブレーキペダル保持**
   しっかり踏み込む
3. **低速2WD**
   走行モードを設定
4. **発　進**
   走行スイッチを入れる
5. **ブレーキペダルをゆっくり解除**
   ブレーキを徐々に離す
6. **微速で操作**
   速度ダイヤルをゆっくり操作する

傾斜台走行中：常にブレーキペダルに足を置き、異常時に備える

異常時の対応｜機械の動作に異常を感じた場合

1. **ブレーキペダルを強く踏み込む** — 強く踏み込むとパーキングブレーキが作動します
2. **走行スイッチを「切」にする** — 走行制御を停止させ、パーキングブレーキが作動します
3. **非常停止ボタンを押す** — エンジンを含め機械が全停止します

**注意：走行ダイヤル「0」は停止まで約2秒かかります。異常発生時は走行スイッチ「切」または
ブレーキペダルを強く踏み込み、パーキングブレーキを作動させて即停止させてください**

ブレーキに足を置く　｜　異常を感じたら迷わず停止

住友建機株式会社　道路カスタマーサポートグループ